

## Potopna pumpa SULZER JS 7 W



JS prijenosne pumpe dizajnirane su za mulj, suspenzije u vodi ili vodi s abrazivnim česticama i krutim tvarima. Koriste se na gradilištima, u rudarstvu, gradnji tunela i kamenolomima. Pumpe su dizajnirane za pouzdane performanse s robustnim hidrauličkim komponentama otpornim na habanje. Rotori i mješači na kraju osovine smanjuju rizik od začepljenja. Plug-in potopne pumpe standardno su opremljene kontrolom razine i nude zaštitu za rad na suho. Visina transportiranja max. 16 m, maksimalna brzina protoka: 5 l/s. Tehnički podaci: - 230 V / 0,75 kW, - učinak pri 10 m visine: 180 l/min, - težina: 16,8 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00860704	Potopna pumpa SULZER JS 7 W Standard & Storz C, 230V/0,75kW s 10m kabla	ST
Z00860703	Potopna pumpa SULZER JS 4 W Standard & Storz C, 230V/0,40kW s 10m kabla	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)