

## PFT SILOMAT TRANS PLUS BAG 145



Transportna pumpa SILOMAT TRANS PLUS BAG automatski i bez prašine transportira suhi mort iz vreća do stroja za žbukanje ili do protočnog mješača. SILOMAT-BAG posuda odgovara na svaki kontejner ili silos odgovarajućim adapterom. Prikladna je za sve gotove suhe mortove kao što su cementne žbuke, vapnenno-gipsane žbuke, vapnene žbuke, strojne gipsane žbuke, zidani mortovi i druge razne praškaste materijale. Sastoji se od nove transportne posude s otvaračem vreća za punjenje vrećama, prihvatom za ručni paletar ili

viličar, četiri utora za dizalicu, preklopne ručke za nošenje, lagana i stabilna PVC hauba, upravljački ormarić s ergonomskim upravljačkim elementima, poklopac s izmjenjivim brtvama i kompresor (nije potrebna zamijena ulja). Opcionalno: izvedba s kotačima, dodatni filter za zrak, može se naknadno ugraditi. Tehnički podaci: - daljina transporta: do 140 m, - količina transporta: ca. 20 kg/min, - snaga: 7,5 kW, - priljučak: 32 A, 400 V trofazna struja, 50 Hz, - potreban razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA, - priključni kabel: 5 x 4 mm<sup>2</sup> CEE utikač, - max. pritisak (transportni): p = 2,5 bar, - količina zraka: 145 Nm<sup>3</sup>/h, - volumen posude: 60 l, - visina punjenja TRANS PLUS BAG: 950 mm, - dimenzija (DxŠxV): 1150x660x745 mm, - težina posude BAG: 92 kg, - ukupna težina: 305 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00689527	PFT SILOMAT TRANS PLUS BAG 145 7,5kW	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)